

DESACTIVAR
LUZ NOCTURNA

MODO NOCTURNO /
DECORATIVO

+

BRILLANTE

+

ATENUADOR DE
INTENSIDAD Y
COLOR LUMÍNICA

PARA ENLAZAR
DEJAR PRESIONADO
INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE
CONECTAR LA LUMINARIA

SETUP

-

BRILLANTE

-

ATENUADOR DE
INTENSIDAD Y
COLOR LUMÍNICA

LUZ BLANCA

LUZ CALIDA

ATENUADOR
RÁPIDO AL 50%

LUZ CALIDA
NEUTRA
Y BLANCA

ENCENDIDO
REMOTO

APAGADO
REMOTO

¡DESCARGA NUESTRA APP Y CONTROLA
LA ILUMINACIÓN DESDE TU CELULAR!



Para enlazar el control remoto con la luminaria una vez que la lámpara esté electrificada, presione la tecla SETUP en el control remoto dentro de los primeros 10 segundos. Los destellos de luz indican que el enlace es exitoso. De lo contrario, apague la fuente de alimentación total de la lámpara y luego vuelva a operar este paso hasta que la luz parpadee y el enlace sea exitoso.



Mantenga presionado o haga clic en este botón, el brillo aumentará.



Mantenga presionado o haga clic en este botón, el brillo se reducirá.



Mantenga presionado este botón, la temperatura del color aumenta y el color de la luces se vuelve blanco.



Mantenga presionado este botón, la temperatura del color baja y el color de la luces se vuelve cálida.



Presione este botón, la lámpara se convierte en luz cálida.



Presione este botón, la lámpara se convierte en luz blanca.



Haga clic en este botón para cambiar la temperatura del color entre luz blanca, luz calida y luz neutra.



Presione este botón para cambiar la lámpara entre potencia máxima y potencia media, y la temperatura de color de la lámpara es luz neutra.



Memory IC La luminaria memoriza la última configuración de color e intensidad de la luz por el usuario.